



荷重計測

センターホール荷重計


ELH-5000WQL シリーズ

既設のアンカーの緊張力を維持しながら、取付・交換が可能な差動トランス式荷重計です。

ELH-51105WQL




軽量化された専用ジャッキを使い、既設アンカーに荷重計の取付け・交換を行います。



寸法(単位 mm)寸法公差±1mm

形状寸法




型 式	ELH-51105WQL	ELH-51310WQL
測定範囲 MN (Tonf)	0.5 (50)	1.0 (100)
φ A	170	197
φ B	154	184
φ C	124	148
φ D	101	128
φ E	114	133

アンカー荷重計外観

台座使用时

寸法公差±1mm



名 称	センターホール荷重計	
型 式	ELH-51105WQL	ELH-51310WQL
測定範囲	上表による	
変換方式	差動トランス	
非直線性	5.0%F.S 以内	
温度特性	0.1%F.S /℃以内	
許容温度範囲	-30℃～+80℃	
許容耐水圧	1.0MPa	
許容過負荷	定格の 150%	
絶縁抵抗	50MΩ以上	
使用ケーブル	SC-DT(5×0.5mm ² クロロプレンシース)	
使用測定器	ECM, EM シリーズ, CD シリーズ, EC シリーズ	
そ の 他	台座 [ELH-51105WQL-B01] (ジョイントプレートがある場合に使用)	
特記事項	耐食塗装	